TAKE CARE OF TacaoF

杖

品名 テイコブアルミ製4点杖

品番 EA4-102

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。

各部の名称と製品仕様



寸　　法	65.5 ～ 88cm（10ポジション）	本 体 材 質	アルミ
重　　量	590ｇ	4点支持ベース材質	アルミ
脚部（接地部）	22.5×16cm	持 ち 手 材 質	TPR

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。

福祉用具総合メーカー
株式会社 幸和製作所
〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町３丁159番地1
【カスタマーサポート】10時～17時（土・日・祝日を除く）
フリーコール 0120-508-058（フリーコール コーワ オーコーワ）
http://www.tacaof.co.jp

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご使用前の注意

⚠警告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- この製品は歩行を補助するためのものです。全体重を支えることはできません。
- 杖以外の用途（例えば登山・護身など）には使用しないでください。
- 使用前に各部を点検してください。また杖先ゴムが磨耗してきたり、劣化してはずれやすくなったりした場合は早めに交換してください。

⚠注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 使用者の身体に合った高さに調節してから使用してください。
- 使用中も、支柱が確実に固定されていること、止めネジにゆるみがないことなどを確認してください。
- 濡れたり凍ったりして滑りやすくなっている路面や傾斜している場所では、十分に注意してください。
- 床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があるため、注意してください。
- 道路の側溝や凹みがある箇所では杖先がはまり込む場合があるため、十分に注意してください。
- ４点支持ベースを踏んでしまうと、転倒しケガをするおそれがあるため、十分に注意してください。
- 分解・修理は弊社サービス員以外、行わないでください。

ご使用後　および　保管方法

- 使用後は、杖先ゴムについた砂などを取り除いてください。
- 長期間、同じ場所に保管しないでください。床の材質、表面加工などによっては、杖先ゴムが床に付着、色移り、変色する場合があります。長期間、保管する場合は、直接床に置かないようにしてください。
- お子さまの手の届かない所に保管してください。

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。
そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。

ご使用方法

■長さの調節方法



1 止めネジをゆるめてください。
（時計回りの方向へ回すとゆるみます。）

2 調節ボタンを押しながら本体を上下させ、適度な長さに調節してください。
持ち手が、腰骨の位置にくるぐらいが適度な長さの目安です。

3 止めネジを確実に締めてください。
（反時計回りの方向へ回すと締まります。）

⚠注意
- 調節ボタンと止めネジが確実に固定されているか、かならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

■4点支持ベースの向きの変え方（右手仕様・左手仕様）





止めネジをゆるめ、調節ボタンを指で押さえながら、４点支持ベースを１８０度回転させてください。調節ボタンが調節穴から出たことを確認してから、止めネジを確実に締めてください。（※出荷時は右手仕様になっております。）

⚠注意
- 杖が、持ち手に対して正しい仕様になっていることをかならず確認してください。

TAKE CARE OF TacaoF

http://www.tacaof.co.jp